WN-G54/BBR-Sセットアップガイド

下記の手順にしたがって、無線LAN PCカード“WN-AG/CB”と無線LANブロードバンドルータ“WN-G54/BBR”で無線LANを設置しましょう。

①箱の中を確認する

ご使用の前に以下のものがそろっていることを □ にチェックをつけながらご確認ください。万一、不足品がありましたら、弊社サポートセンターまでお知らせください。

内容物

- □ WN-AG/CB（１枚）

- □ WN-G54/BBR（１台）

- □ ACアダプタ（１個）



- □ スタンド（１個）



- □ アンテナ（１個）



- □ LANストレートケーブル（１本：約1m）



- □ WN-AG/CBサポートソフト（１枚：CD-ROM）
- □ スタンド用ゴム足（４個）
- □ 「無線LANについて」シール（２枚）
- □ WN-AG/CB取扱説明書（１冊）
- □ WN-G54/BBR取扱説明書（１冊）
- □ ハードウェア保証書（２枚）
- □ タイムサーバのご案内（１枚）

※各取扱説明書に記載されている【箱の中を確認する】は、読み飛ばしてください。

裏面へお進みください。

②設定用パソコンの種類を確認する

ブロードバンドルータの設定は、有線LAN接続または無線LAN接続のどちらからでも行えます。設定時のトラブルを避けるため、有線LANから設定することをおすすめします。

□有線LANから設定する

③ブロードバンドルータをセットアップする

【WN-G54/BBR取扱説明書】をご覧ください。

④無線LAN PCカードをセットアップする

【WN-AG/CB取扱説明書】をご覧ください。

□無線LANから設定する

③無線LAN PCカードをセットアップする

【WN-AG/CB取扱説明書】の【インストールする】をご覧ください。

④ブロードバンドルータをセットアップする

【WN-G54/BBR取扱説明書】をご覧ください。

⑤ネットワークに接続する

無線LANブロードバンドルータWN-G54/BBRで設定した[SS ID]や[暗号化]に合わせて、無線LAN PCカードやその他の無線LANアダプタの設定をします。